

Allgemeine Tipps

- Eine Vorlage (Matte) vor den Eingangstüren verwenden, die Schmutz von den Schuhen auffängt.
- Das Hereintragen von Sand und/oder Steinchen vermeiden.
- Filz unter Stuhlbeine und Möbelstücke montieren (nie Gummi!).
- Rechtzeitiges Nachölen erhöht die Lebensdauer.
- Blumentöpfe immer untersetzen, damit die Luft zirkulieren kann und kein Wasser auf das Parkett gelangt.
- Abgestimmte Bürostuhlrollen (weich) verwenden.
- **Werk-UV-geöltes Parkett kann nicht nachgeölt werden.**
- **Auf den Boden gelangtes Wasser oder andere Flüssigkeiten sind rasch möglichst aufzunehmen.**
- **Keine Scheuermittel einsetzen.**
- **Keine Nassreinigung vornehmen.**
- **Auf keinen Fall das Parkett mit einem Dampfreiniger behandeln.**
- **Keine ammoniakhaltigen Allzweckreiniger verwenden.**
- **Microfasertücher eignen sich nicht zum Feucht- oder Trockenwischen.**

Versiegelte Parkettoberflächen bedürfen einer speziellen Reinigung. Bitte den Ratgeber für versiegeltes Parkett beachten!

Raumklima

Holz lebt. Und aus diesem natürlichen Werkstoff gefertigtes Parkett ebenfalls. Je nach Klima kann es schwinden und kleine Fugen bilden (Trockenheit) oder sich ausdehnen (Feuchtigkeit).

Für die Werterhaltung des Parkettbodens und das Wohlbefinden des Menschen ist die Einhaltung eines gesunden Raumklimas erforderlich.

Besonders im Winter sollte auf eine ausreichende Luftfeuchtigkeit mittels Luftbefeuchter geachtet werden.

Durch ein ideales Raumklima von 20°C bis 22°C bei mindestens 45 % bis 50 % relativer Raumluftfeuchtigkeit wird der Fugenbildung und der Schüsselung vorgebeugt.

Über einer Niedertemperatur-Bodenheizung (max. 26°C bis 27°C Oberflächentemperatur im Parkett) können auch bei optimaler Raumluftfeuchtigkeit geringe Fugen entstehen.

Einfluss von Licht

Farbveränderungen infolge Lichteinfluss sind eine Eigenart des Holzes.

Pflegeratgeber Parkett geölt



Erstpfl ege

Wenn ein werkgeöltes Fertigparkett neu verlegt wird, kann es sein, dass Schmutz und Feuchtigkeit in die Fugen eindringen. Denn dieser Bereich ist, bedingt durch die Fabrikation, nicht immer vollständig geschützt. Empfehlenswert ist die Erstpfl ege durch einen Parkettfachmann von INTERIOR SERVICE. Das Öl wird maschinell auf das Parkett verteilt, verschliesst die feinen Fugen und schützt sie sicher. Auch das Nachpolieren kann sodann maschinell ausgeführt werden.

Reinigung und Pfl ege

Die regelmässige Reinigung und Pfl ege des geölten Parketts sichert den Werterhalt und die optische Wirkung.

Trockenreinigung

In der Regel ist es ausreichend das Parkett mit einem Staubsauger, Wischgerät oder Haarbesen trocken zu reinigen.

Nebelfeucht wischen

Das geölte Parkett kann mit einem Wischgerät mit nebelfeuchtem Baumwollmopp gereinigt werden. Es sollte kein Wasser auf dem Parkett liegen bleiben.



Für die regelmässige Nebelfeuchtreinigung aller geölten Parkettböden empfiehlt sich die **Holz-Seife**. Bei normal beanspruchten Bereichen wie Wohn- und Schlafzimmer 1–2-mal im Monat, bei hoch strapazier-

ten Bereichen wie Eingangsbereich und Küche 2–4-mal im Monat. Anwendung gemäss der detaillierten Gebrauchsanweisung auf dem Reinigungsprodukt. Für weissgeölte oder helle Parkettböden den Zusatz **Holzweiss** (Weisspigment) verwenden; damit wird ein heller, vergilbungshemmender Effekt erzielt. Das Parkett darf nur nebelfeucht gereinigt werden. Anschliessend den Boden trocknen lassen. Auf Werk-UV-geöltem Parkett ausschliesslich Holz-Seife verwenden.

Achtung: Zur Reinigung und Pfl ege keine Schmierseife, Scheuermittel, Stahlwolle oder Wachs verwenden. Das Holz sollte möglichst nie über längere Zeit feucht oder gar nass sein, da es Wasser aufnehmen und dabei die Form und Farbe verändern kann.

Hilfe bei Kratzer oder Flecken



Einfach, schnell und sehr zuverlässig hilft das **Ölpfl ege-Set**. Der Schleifschwamm entfernt Kratzer und hartnäckige Flecken. Anschliessend werden diese Stellen mit den ölgetränkten Tüchern nachgeölt. Achtung: Tücher sind selbstentzündbar.

Jährliche Öl-Nachbehandlung

Geöltes Parkett braucht gelegentlich eine Intensivreinigung und eine Auffrischkur mit Holzboden-Pfl egeöl. Bei Fragen steht der INTERIOR SERVICE Fachberater gerne zur Verfügung.

Weitere Informationen

Alchenfl üh

Bernstrasse 52 Tel. 034 429 64 64

Chur

Kalchbühlstrasse 40 Tel. 081 253 37 77

Contone

Via Cantonale Tel. 091 851 71 38

Dübendorf

Hochbordstrasse 4 Tel. 044 823 95 35

Emmenbrücke

Wohncenter Emmen Tel. 041 418 69 69

Etoy

Centre de l'habitat Tel. 021 821 81 97

Luzern 6

Zürichstrasse 33 Tel. 041 410 15 60

Mels

Pfister Center Tel. 081 725 93 00

Meyrin

Ch. de Riantbosson 5-9 Tel. 022 989 87 52

Pratteln

Rochacherweg 5 Tel. 061 826 62 82

St. Gallen

Zürcherstrasse 204 Tel. 071 274 82 28

Suhr

Bernstrasse Ost 49 Tel. 062 855 37 65

Zürich

Neumühlequai 12 Tel. 044 267 32 37